

# PIATTAFORMA TZ

## Istruzioni di montaggio parapetto PTZ20 - PTZ25 - PTZ30

- 1) In corrispondenza di ogni serie di n°4 fori già predisposti sulla piattaforma, applicare la piastra a «bicchiere» e la piastra di spessore come mostrato in foto a lato,



- 2) Inserire le n°4 viti M8 a testa bombata dall'esterno verso l'interno e quindi bloccare con gli appositi bulloni auto-bloccanti M8 sul lato interno del profilo montante della piattaforma,



- 3) Una volta agganciate tutte le piastre alla piattaforma è possibile installare il telaio parapetto inserendo completamente i tubi verticali nelle piastre a «bicchiere» dall'alto verso il



basso fino al completo appoggio del profilo fermapiede sulla piattaforma,

- 4) Fissare il parapetto sulle piastre a «bicchiere» inserendo orizzontalmente la vite M6 in corrispondenza dei fori presenti sulla piastra e sui tubi verticali, quindi stringere completamente i bulloni di fissaggio M6.