



ISTRUZIONI D'USO LIVELLATORE A VITE LR

- 1 Estrarre le 2 piastrine e i 4 bulloni.
- 2 Affiancare il livellatore alla scala e inserire il perno (2) nel primo piolo inferiore della scala.
- 3 Utilizzando chiavi del 6, incravattare i montanti della scala.
- 4 Regolare l'altezza col pomello finchè la scala non sarà livellata.
- 5 Verificare la perpendicolarità con livella o filo a piombo
- 6 E' vietato estrarre il tubo interno telescopico oltre alla linea STOP indicata internamente.

		<small>24050 ORIO AL SERIO (BERGAMO) ITALY VIA FERMI Nr 6 TEL: (035) 4242311 TELEFAX (035) 525147 WWW.FRIGERIOSPA.COM E-MAIL FRIGERIOSPA@FRIGERIOSPA.COM</small>	
		AUTORE: Dott. E.Frazzini	CLIENTE: FRIGERIO SPA
PESO:	DESCRIZIONE: LIVELLATORE A VITE	DISEGNO N: SSC LR	
<small>E' vietato a termine di legge riprodurre o rendere noto a terzi questo disegno</small>			<small>9911-1024-DT ALLIPIRECO DA AW 08/03</small>